

ISISO 6000M-6000E TEMEL AYARLAR


FREKANS AYARLAMA (POTANSİYOMETRE SEÇİMİ)

P0.03 = 1 DAHİLİ POTANSİYOMETRE
= 2 HARİCİ POTANSİYOMETRE (10V-AI1-GND)



KONTROL KOMUT KAYNAĞI (KALICI ANAHTAR)

P0.07 = 0 DAHİLİ RUN STOP
= 2 HARİCİ KOMUT (İLERİ COM-X1 GERİ COM-X2)



MAXİMUM HIZ ARTTIRMA

P0.10 = 50.00HZ
P0.12 = 50.00HZ

HIZLANMA ZAMANI

P0.18 = 06.00SN

YAVAŞLAMA ZAMANI

P0.19 = 06.00SN

RÖLESİZ START STOP (ÜÇ TELLİ BAĞLANTI)(İKİZ BUTON)

P0.07 = 2 COM-X1 NO START BUTONU
P3.03 = 5 COM-X3 NC STOP BUTONU
P3.15 = 2

GÜÇ ARTIRIMI

PA.03 = RPM
PA.04 = AKIM
PA.05 = YARI AKIMI
P9.07 = 6000M UYGUN DURUMA GÖRE ARTIRILACAK.
= 6000E UYGUN DURUMA GÖRE DÜŞÜRÜLECEK.

RUN ALDIGINDA RÖLESİNİ AKTİF EDEBİLME

P3.24 = 1 TA : ORTAK UÇ TC : NO ÇIKIŞ UCU

FABRİKA AYARLARI

PF.02 = 3