

# KABLO KESME ALETİ

## CC-250L



### Ürün Açıklaması

CC-250L, bakır ve alüminyum elektrik kablolarının manuel olarak kesilmesi amacıyla kullanılan, uzun kollu mekanik bir el aletidir. Kesme işlemi, kablonun kesici çeneler arasına yerleştirilmesi ve kolların manuel olarak kapatılmasıyla gerçekleştirilir.

Uzun kol yapısı, kesme sırasında uygulanan manuel kuvvetin kabloya aktarılmasına yardımcı olur. Kesici bölüm dövme tiptedir. Ürün, belirtilen çalışma kapasitesi içerisindeki uygun bakır ve alüminyum kabloların kesilmesi için kullanılır.

### Teknik Özellikler

|                         |                                                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>MODEL</b>            | CC-250L                                            |
| <b>KESME KAPASİTESİ</b> | Bakır / Alüminyum kablo $\leq 250 \text{ mm}^2$    |
| <b>ÇALIŞMA TİPİ</b>     | Manuel / Mekanik                                   |
| <b>KESİCİ YAPISI</b>    | Dövme tip kesici ağız                              |
| <b>TOPLAM UZUNLUK</b>   | 600 mm                                             |
| <b>AĞIRLIK</b>          | Yaklaşık 1,7 kg                                    |
| <b>UYGULAMA</b>         | Bakır ve alüminyum elektrik kablolarının kesilmesi |

### Çalışma Şekli

- Kesilecek kablo, kesici eneler arasına uygun konumda yerleřtirilir.
- Kablonun kesici blm ierisinde dzgn konumlandığı kontrol edilir.
- Kollar manuel olarak kapatılarak kesici enelere mekanik kuvvet uygulanır.
- Kesme iřlemi tamamlandıktan sonra kollar aılır ve kesilen kablo ıkarılır.

### **Gvenlik ve Kullanım Uyarıları**

- Enerjili kablolar zerinde kullanmayın.
- Belirtilen kesme kapasitesinin zerindeki kabloları zorlamayın.
- Kesme iřlemi sırasında el ve parmakları kesici ene blgesinden uzak tutun.
- Alete boru veya bařka bir uzatma takarak ilave kuvvet uygulamayın.
- ene ve mekanizmada atlak, deformasyon veya gevřeklik varsa kullanmayın.
- elik halat ve sert ekilmiş bakır tel gibi rnlerde kullanmayın.

### **Bakım ve Saklama**

- Kullanım sonrasında aleti temiz ve kuru tutun.
- Kesici ağız ve hareketli baėlantı noktalarını dzenli olarak kontrol edin.
- Gerekli durumlarda uygun mekanik yaėlayıcı kullanın.
- Aleti nemden, darbelerden ve ařırı sıcaklıktan koruyarak kuru yerde saklayın.